

ECCO Core Edge

Fleksibel stålkant

1.

Forbered det område, hvor du vil installere kantlisten. Sørg for, at jorden er relativt blød. Hvis ikke, løsn jorden med en flad spade for at gøre kantlisten nemmere at installere.



2.

Når jorden er klargjort, skal du begynde med at placere dit første stykke CORE EDGE i jorden, tæt på den kant, du har dannet. Sørg for, at kantlisten vender den rigtige vej – med logoet udad.



3.

Den bedste måde at slå kantlisten ned i jorden på er ved hjælp af en træklods og en hammer. Træklodsen sikrer, at kantens overside ikke bliver beskadiget, og gør monteringen mere sikker.



4.

Når det første stykke er banket ned i jorden, kan du montere det andet stykke ved at fastgøre dem sammen ved hjælp af den store tap øverst på hvert stykke kant.



5.

Efter at have fastgjort kantlisten øverst, tag en spidstang og bøj derefter fligene nederst for at fastgøre de to stykker CORE EDGE helt sammen. Gentag trin 4 og 5.



6.

Det færdige resultat vil give dine havebede et skarpt og pænt resultat. Her er en lige kant, men kanten kan bues eller bøjes i 90 graders vinkler for at skabe hjørner.

